

画像

【バスタブの組み立て方】



1 バスタブを裏返し、フレームをボルトに合わせ置きます。



2 フレームをナットで仮止めします。



3 脚カバーとフレームをボルトで仮止めします。



4 バランス・位置などを調整し、スパナでしっかり締めて下さい。



5 表に戻してアジャスターで高さを調整します。



6 完成です。
※スパナはサイズ17mmをお使い下さい。

[バスタブ オリジナルAI型] [バスタブ オーバーフロー型]

●●● sanwacompany