

<プッシュラッチ埋込み式②調整方法>



● 飛び出し代の調整

プッシュラッチの先端部を飛び出させた状態で、先端部を左右に回すと出代の調整ができます

